

# Bohrschablonen

Anleitung:

1. Schablone Ausschneiden
2. Schablone mit Klebeband fixieren
3. Schablone mit den angegebenen Maßen bohren
4. Schablone entfernen und Komponenten einsetzen

